

ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI

FLO2R e FLO4R della NICE



1. Per la programmazione è necessario un telecomando perfettamente funzionante.
2. La procedura di programmazione va eseguita nei pressi della ricevente radio normalmente posta all'interno della centrale di comando o nei pressi di essa.
3. Premere per 5 sec il pulsante che si vuole programmare del telecomando
NUOVO
4. Premere per 3 volte consecutive il pulsante del telecomando funzionante
5. Premere nuovamente il pulsante del telecomando nuovo
6. Attendere 20 sec e provare

ATTENZIONE. Se la procedura non andasse a buon fine o se si commettessero errori, attendere 20 sec e ripetere la procedura dal passo 3.