

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere contemporaneamente i primi 2 pulsanti del radiocomando MASTER originale e tenerli premuti fino a quando il led lampeggia e rilasciare poi i 2 pulsanti.**
- 2. Mentre il led lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER al NUOVO.**
- 3. Sul radiocomando MASTER originale (mentre il led è ancora lampeggiante) premere e tenere premuto il primo tasto da copiare (il led si accende a luce fissa).**
- 4. Premere (sul radiocomando nuovo) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio.**
- 5. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.**
- 6. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

note: Premere un tasto di trasmissione qualsiasi del radiocomando del cliente e verificare che tipo di lampeggio emette il led.
Se si accende subito a luce fissa è uno SLAVE (non può essere copiato)
Se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa è MASTER (copiabile).

