

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:*

Nota: Procedura per ricevitori tipo RR.1WIV e RR.2WIV

1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente
2. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo o graffetta. Entro 5 secondi premere anche il tasto 1.
3. Premere, entro 5 secondi, il tasto equivalente sul radiocomando nuovo
4. La ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce immediatamente dalla programmazione.
5. Per programmare il secondo tasto ripetere la procedura dall' inizio ma utilizzando il tasto 2 su entrambi i radiocomandi.

Nota: Procedura per ricevitori tipo LO.R1-2 W/L/ECW PIC

1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente
2. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo o graffetta. Il led rosso della centralina si accende a conferma del ingresso in modalità duplicazione.
3. Premere il tasto 1 sul radiocomando nuovo, il led della centralina lampeggia 2 volte e si spegne
4. Premere ora il tasto del radiocomando nuovo che si vuole attribuire al primo canale della centralina e successivamente il secondo tasto.
5. Attendere 20 secondi circa che la centralina esca da sola dalla fase di programmazione.

Nota: Procedura per ricevitori tipo LO.R 1-2 WCV e LO.R 1-2 ECV

1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente per poter vedere e sentire le segnalazioni
2. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo graffetta e in sequenza il tasto 1 La ricevente emetterà 5 lampeggi verdi e 5 bip per indicare l'ingresso nella modalità di programmazione.
3. Si accende il led verde fisso (ricevente): per proseguire la programmazione si deve premere un tasto qualsiasi del RC nuovo per fare identificare alla ricevente il tipo di RC.
4. Si accende il led rosso con ronzio (ricevente canale 1): Premere ora il tasto del radiocomando nuovo che si vuole attribuire al primo canale della centralina
5. Si accende il led verde con ronzio (ricevente CH 2, solo per R2 WCV/ECV). Premere ora il tasto del radiocomando nuovo che si vuole attribuire al secondo canale della centralina.
6. Si accende il led arancione con ronzio (ricevente CH1+CH2, solo per R2 WCV/ECV). Se si dispone di un radiocomando a 4 tasti è ora possibile attribuire un tasto (il 3° o il 4°) premendolo, che attivi contemporaneamente entrambi i CH della centralina.
7. Al termine dell'esecuzione del punto 6 la centralina ricevente esce dalla fase di programmazione in automatico segnalando 5 lampeggi verdi e 5 bip. Se si vuole uscire dalla fase di programmazione prima è possibile farlo in qualunque momento dopo il punto 4 semplicemente attendendo i 5 lampeggi verdi e i 5 bip.

istruzioni per la duplicazione