

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione *le seguenti istruzioni:*

1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente (dai 5 agli 8 metri).

2. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.

3. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.

4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (vergine) che si vuole codificare: la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.

5. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione