






















b) Simboli di visualizzazione

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Soleggiato (previsione)		parzialmente soleggiato (previsione)
	nuvoloso (previsione)		piovoso (previsione)
	nevoso (previsione)		
	burrasca (il simbolo lampeggia in alternanza con quello della pioggia)		Pioggia (lampeggia fino a 30 min. con il simbolo del temporale). Verrà visualizzato il simbolo di pioggia con temperature superiori a 0°.
	burrasca (il simbolo lampeggia in alternanza con quello della neve)		Neve (lampeggia fino a 30 min. con il simbolo del temporale). Verrà visualizzato il simbolo di neve con temperature inferiori a 0°.
PM	Simbolo PM (ore pomeridiane)	DST	Ora legale. L'ora legale verrà automaticamente attivata e disattivata via Internet.
	Simbolo della campana (allarme)	Zz	Simbolo di snooze
	Simbolo di sincronizzazione		Simbolo di sincronizzazione
	Le barre indicano il numero della corretta ricezione del segnale radio (4 nell'esempio).		Le barre indicano il numero della corretta ricezione del segnale radio (5 nell'esempio).
	Simbolo WLAN		Simbolo radio
--	Temperatura fuori campo (superiore od inferiore)		Simbolo di avviso: È stato raggiunto il limite inferiore di avviso impostato. Entrambi i simboli HI/LO possono essere anche visualizzati insieme. La disposizione dei due simboli sul display LCD varia per valori diversi (orizzontale/verticale).
REL	La pressione relativa dell'aria è calcolata a livello del mare. (Pressione standard internazionale a livello del mare 1013,25 hPa a 15 °C)		Simbolo di avviso: È stato raggiunto il limite superiore di avviso impostato. Entrambi i simboli HI/LO possono essere anche visualizzati insieme. La disposizione dei due simboli sul display LCD varia per valori diversi (orizzontale/verticale).

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
ABS	pressione atmosferica assoluta sul posto		Simbolo batteria (necessaria sostituzione delle batterie del sensore esterno)
MAX/MIN DAILY	La funzione di cancellazione è attiva. I valori di memorizzazione salvati di max./min. vengono eliminati ogni giorno alle 0:00.		Viene mostrata la differenza tra il valore giornaliero e quello medio su 30 giorni della pressione dell'aria in hPa.
MAX	Quando viene visualizzato questo simbolo sul display LCD i valori meteorologici mostrati sono quelli massimi della giornata.	VER 1 x.x	Mostra la versione software corrente
CHILL	Gelo da vento	MIN	Quando viene visualizzato questo simbolo sul display LCD i valori meteorologici mostrati sono quelli minimi della giornata.
DEW	Temperatura di rugiada	PRESSURE	Indicatore del valore di pressione aria
UVI	EXTREME=estrema VERY HIGH=molto alta HIGH MODERATE=da elevata a moderata LOW=bassa Intensità di radiazione UV	AVERAGE	Valori medi di pressione d'aria
LIGHT	Irradiazione di luce	72 HR 48 HR 24 HR 12 HR	Valori medi della pressione dell'aria nelle ultime 72, 48, 24 o 12 ore
INDOOR	Visualizzazione dei valori interni	WIND	Direzione del vento e velocità del vento
OUTDOOR	Visualizzazione dei valori esterni	RAIN	Valori precipitazioni
	Indicatore vento (La freccia indica la direzione del vento).	GUST	Raffiche di vento
^	Il corrispondente valore (umidità/temperatura) è aumentato nelle ultime tre ore (aggiornamento ogni 30 minuti).	∨	Il corrispondente valore (umidità/temperatura) è diminuito nelle ultime tre ore (aggiornamento ogni 30 minuti).
>	Il corrispondente valore (umidità/temperatura) è rimasto lo stesso nelle ultime tre ore (aggiornamento ogni 30 minuti).	>	Il valore della pressione è rimasto lo stesso nelle ultime tre ore (aggiornamento ogni 30 minuti).